



## OBS

Uttaget kan även vara utrustat med två styck personskyddsbrytare. Omdessa är tillslagna skall vipparmarna peka uppåt. Se även funktion "testknapp"

## Inställning av klockan

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

## Avresetiden

På GAROs motorvärmarrutttag anger Du vilken tid Du skall använda bilen. Elektroniken ser sedan till att starta uppvärmningen i rätt tid för att bilmotorn ska bli varm lagom till Din avresa.

*Gör såhär för att ställa in rätt tid:*

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

## Resetfunktion

Vi ev driftstörningar, lossa på skruven under högra uttaget. Stick in ett metallföremål försiktigt. Då nollställs alla funktioner. Gå sedan genom moment Inställning av klockan och Avresetid igen.

## Dammsugning och övrig användning av uttaget

Eftersom uttagen alltid är spänningsatta en halvtimme före och efter inställd avresetid är det möjligt att få strömförsörjning upp till en timma.

Om man ställer in Avresetiden på den tid man önskar använda uttaget, får man en halvtimmas tid. Ställer man däremot in Avresetiden en halv timma efter den tid man vill använda uttaget, erhåller man en timmas användningstid.

(Inställning av tiden, se ovan Avresetiden)